Pérola

MANUAL DE INSTALAÇÃO #34



Grau de proteção

IP 65 Proteção contra penetração de pó e jato de água em todas as direções.

Garantia

* Apresentando a nota fiscal de compra, garantia de 1 ano contra defeito de fabricação.

Advertência


- 1 Antes de abrir o nicho certifique se de que n\u00e3o haja interfer\u00e9ncia com dutos, canos ou outros sistemas.
- 2 Para maior segurança antes de realizar as conexões com a rede elétrica, interrompa o fornecimento de energia para o dispositivo.
- 3 A responsabilidade do fabricante no tocante à garantia da luminária e a eventuais danos ocorridos em decorrência da instalação da mesma está vinculada à correta observação das instruções contidas neste manual.
- 4 Produto lacrado, não abrir em hipótese alguma, sob perda de garantia.

Pérola Espeto

Pérola Projetor

1

Fixar a luminária no solo, pressionando o finco pra baixo



1

A Retirar a luminária do suporte.



B Fixar o suporte no lugar desejado.



C Fixar a luminária no suporte.



2

REDE

ELÉTRICA

Faça a ligação dos fios da luminária diretamente a rede elétrica.



Ajuste do foco vertical da luminária, pressione a luminária, conforme a necessidade.



2

Faça a ligação dos fios da luminária diretamente a rede elétrica.



Ajuste do foco vertical. Desparafusar parcialmente o parafuso lateral, posicionar na inclinação desejada e parafusar novamente.



TENSÃO DA LUMINÁRIA
110V OU 220V



Importante

 Verificar a tensão da luminária adquirida (110V ou 220V) antes de ligar a rede elétrica.

TENSÃO DA

LUMINÁRIA

110V OU 220V

• Utilizar fita isolante de alta fusão nas emendas dos fios/cabos

Importante

- Verificar a tensão da luminária adquirida (110 V ou 220V) antes de ligar a rede elétrica.
- Utilizar fita isolante de alta fusão nas emendas dos fios/cabos

